

Original HP Tonerkartuschen für Samsung Drucker



DRUCKEN IN PROFESSIONELLER QUALITÄT

Original HP Tonerkartuschen sind für Samsung Drucker optimiert. Dieser erstklassige Toner bietet eine hervorragende Auflösung und präzise Farben, mit denen sich Tausende von Schattierungen und Farbtönen drucken lassen. Original HP Tonerkartuschen liefern scharfe Details und präzise Farbwiedergabe ohne verschwommene Muster – sogar bei kleinem Text.

EINHEITLICHE DRUCKQUALITÄT

Mit Original HP Tonerkartuschen sorgen Sie von der ersten bis zur allerletzten Seite für einheitliche Druckqualität, da es die einzigen Tonerkartuschen sind, die speziell für Samsung Drucker entwickelt wurden.

ZUVERLÄSSIGKEIT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Vermeiden Sie defekte Patronen, die mehr Zeitaufwand und höhere Ausgaben für Nachdrucke zur Folge haben können, ganz zu schweigen von mehr Verschwendung von Toner und Papier. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Patronen beim Erhalt leer sind oder vorzeitig ausfallen. Original HP Tonerkartuschen werden druckbereit für die volle erwartete Lebensdauer und angegebene Ergiebigkeit der Kartusche geliefert.

Original HP Tonerkartuschen bieten erstklassige Qualität, hervorragende Tonerhaftung und zuverlässige Konsistenz – ob in Schwarzweiß oder Vollfarbe. Das wissen wir, weil wir sie strengen Zuverlässigkeitstests unterziehen.


Neue Original HP Toner Box für Samsung

Verlassen Sie sich hinsichtlich Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit für Ihren Samsung Drucker auf Original HP Toner mit der gleichen Patronennummer.

ALT



NEU



Um zu einem Video-Tutorial zu gelangen, klicken Sie **HIER**¹

PRÜFEN SIE DIE AUTHENTIZITÄT IHRER ORIGINAL HP TONERKARTUSCHEN

Mit den folgenden einfachen Schritten können Sie das Sicherheitsetikett prüfen. Wiederaufbereitete oder nachgemachte Tonerkartuschen tragen kein HP Logo.

Zwei einfache Schritte, um die Authentizität von HP zu prüfen

1. „OK“ und „V“ bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, wenn die Box nach oben und unten geneigt wird.
2. „OK“ und „V“ bewegen sich in dieselbe Richtung, wenn die Box nach links und rechts geneigt wird.

FÜR MEHR UMWELTSCHUTZ KONZIPIERT

Original HP Tonerkartuschen landen nie auf Mülldeponien, wenn sie über HP Planet Partners recycelt werden.² Weitere Informationen zu den in Patronen verwendeten recycelten Materialien finden Sie unter hp.com/tonerrecycledcontent.



LEERE KARTUSCHEN SAMMELN



SORTIEREN UND TRENNEN



RECYCLING FÜR NEUE PRODUKTE

¹ Siehe hp.brightcovegallery.com/products/detail/video/6266720860001. ² Das Programm ist nicht überall verfügbar. Siehe hp.com/recycle.

